

MEET- EN MONTAGE INSTRUCTIE KUNSTSTOF KOZIJNEN

Inmeten horizontaal:

Het inmeten moet altijd van de buitenzijde geschieden. De maat wordt genomen tussen de twee muren. Van deze maat wordt 1 centimeter afgetrokken om de isolatie (PUR) ruimte te geven en tevens voor de bevestigingsbeugels, die aan de zijkant in het kozijn worden geklemd.

Inmeten verticaal:

Inmeting is afhankelijk van eventuele raamdorpel tegels. Indien de tegels er nog goed uitzien kunt u besluiten het nieuwe kozijn op de bestaande tegels te plaatsen. Hier meet u vanaf de rollaag boven het oude kozijn tot op de tegels en ook hier wordt de maat met 2 centimeter verminderd.

Mocht u besluiten om nieuwe raamdorpel tegels te plaatsen dan moet u daarvoor de dikte van een steen plus een voegafstand ruimte houden.

DEMONTAGE:

- Verwijder de glaslatten van het raam
- Verwijder het glas
- Zaag het staande profiel van het kozijn door midden op ongeveer 30 centimeter uit de hoek en doe dat 10 cm hoger nog eens. Sla met een hamer en een beitel deze 10 cm er uit. Nu is er ruimte om met een koevoet het bovendeel van het kozijn los te breken.
- Let op de plekken, waar eventueel spouwankers kunnen zitten. Zaag deze spouwankers door met een metaalblad in de reciproke zaag.
- Verwijder uitstekende spijkers en kozijnankers en maak de spouw ruimte vrij van afval.
- Maak de spouw dicht met de oude spouwlat of een op maat gezaagde lat en bevestig deze met PUR
Afdichting van de spouw heeft tot doel het in te brengen PUR schuim tegen te houden.
- Slijp eventuele uitstekende stenen weg en controleer met een maatlat van dezelfde lengte als het nieuwe kozijn of er ruimte voldoende is om het kozijn te plaatsen.
- U heeft nu nog de kans eventuele verfresten op de kopse kant van de stenen weg te slijpen.
- Breng het nieuwe kozijn de kamer in en kijk voordien goed, wat de buitenzijde is. (glaslatten zitten altijd aan de binnenzijde)
- Eventuele draai-kiepramen kunnen gemakkelijk verwijderd worden door de bovenste scharnierpen er uit te tikken. Zet voordien de hendel in de kiepstand en til de bovenzijde van het raam iets naar voren, zodat er een lat tussen gelegd kan worden. Aan de onderzijde is met een kruiskopschroef het scharnier vastgezet op de stalen pen. Schroef deze los en til het raam voorzichtig uit zijn scharnieren. Terug plaatsen van het raam geschiedt in omgekeerde volgorde.
- Sla de bevestigingsbeugels in de doorvoor bestemde gleuven aan de zijkanten van het kozijn. De beugels moeten om de 50 cm worden aangebracht. Soms moet de beugel met een waterpomptang iets dichtgeknepen worden
- Breng met voldoende mensen het kozijn in en breng met stellatten het kozijn op de juiste positie.

- Het kozijn is 71 mm breed en u kunt het beste het kozijn op ongeveer 4,5 cm van de kopse kant plaatsen; daarmee wordt een spouw van 5 cm deels overbrugd.
- Controleer met een waterpas of het kozijn horizontaal en verticaal staat en controleer of de ruimte tussen kozijn en muur overal voldoende is om er PUR tussen te spuiten.
- Bevestig de beugels op de kopse kant van de binnenmuur. Boor voorzichtig in het midden van de steen en zorg dat het boorgat voldoende groot is om plug en schroef de steen niet te laten barsten. Aanbevolen wordt te boren met 10 mm zonder slagboor en een telefoonbout te gebruiken van 6 mm dik en 60 mm lang. Begin aan de onderzijde met vastmaken en controleer regelmatig of alles nog recht staat.
- Ook aan de boven- en onderzijde van het kozijn worden de beugels aangebracht. Indien het kozijn op de oude raamdorpel tegels wordt geplaatst is het aan de onderzijde niet nodig.
- Breng op de kopse kant van de buitenmuur een brede plakstrook aan om de stenen te beschermen tegen de PUR.
- Spuit PUR in de naden tussen muur en kozijnen en wel van binnen naar buiten. Oefen even met een klein stukje om te leren hoe de PUR expandeert. Het is zonde om achteraf veel te veel PUR gespoten te hebben. Maak de buis volledig op; bewaren is in de regel niet mogelijk.
- Controleer aan de buitenkant of de PUR voldoende is doorgedrongen en corrigeer eventueel van de buitenkant.
- Laat de PUR zeker 4 uur uitharden en bij koud weer zelfs 8 uur.
- Snij de restant na uitharding weg en zorg er voor dat aan de buitenzijde de PUR laag iets terug ligt van het kozijn. Deze ruimte moet worden afgekit met een goede kit
- Verwijder de plakstroken van de kopse kanten.
- Breng eventueel de draai-kiepramen in.
- Aan de binnenzijde wordt de ruimte tussen muur en kozijn afgewerkt met een stuc laag. Deze moet zo ruim worden opgezet, dat de koppen van de telefoonbouts voldoende bedekt zijn.
- Verwijder de beschermingsfolie van het kozijn en reinig het geheel met een lauwe sopje. PUR resten kunnen met wasbenzine worden verwijderd. Gebruik geen scherpere middelen !!!
- Breng de mee geleverde grendel, afdekkapjes en andere accessoires aan.
- Het kunststof blijft mooier, wanneer er eens per jaar een vochtige lap met een olie (b.v. Olijfolie of slaolie) over uit gewreven wordt.
- EN NU 'GENIET' van uw nieuw kozijn.
- En vergeet niet een digitale foto te maken van uw kunstwerk en deze op te sturen aan kskestinia@planet.nl

PS: Als aan de hierboven beschreven werkinstructie iets niet duidelijk is, of u twijfelt over iets, of u heeft andere vragen, modder dan niet verder maar bel ons op:
072-5070839 of 06-51293715.

Groeten,

Geert Kreeftenberg,
 KunstStofKozijnen 'ESTONIA'
 ALKMAAR